



Operating Instructions / Safety Guide  
Инструкции за употреба и безопасност  
Manuel d'utilisation / Consignes de Sécurité

# CONTENTS

---

English	3-6
Български	7-10
French	11-14



## Professional Dryer

### Operating Instructions / Safety Guide

MODEL # Z-DRYERGRA  
PATENTED TECHNOLOGY

Thank you for purchasing the BIO IONIC® GrapheneMX™ Professional Dryer. With an 1875W brushless motor, it dries hair faster and with more power for the smoothest, shiniest styles.

Infused into the coils, GrapheneMX™ is a proprietary complex of natural minerals and Graphene, the most effective heat conductor and ion generator, that delivers fast styling power and exceptional frizz control. The natural minerals in the GrapheneMX™ complex penetrate hair for superior conditioning, smoothness and shine as you create the looks you love.

### USE FOR

- Fast drying
- Exceptional frizz control
- Total smoothness and shine
- Gentle styling, even on brittle or thinning hair
- Ultimate protection from heat damage
- Retaining color vibrancy

Please make sure to read this operation manual thoroughly before use and keep it in a safe place for future reference. This product has a 10 year warranty.



## GENERAL SPECIFICATIONS

MODEL #	Z-DRYER-GRA
Voltage	120V
Wattage	1875W
Frequency	60Hz
Temperature Switch	Cool - Med - High
Power Switch	Off - Low - High
Cord Length	9ft/2.7m
Weight	1.5lbs
Accessories	2 Nozzles, Protective Bag

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

If this unit shuts itself off, first press the reset button on the

**APPLIANCE LEAKAGE CIRCUIT INTERRUPTER (ALCI).** Periodically check the safety plug to verify it is in proper working order. Plug the appliance in an electrical outlet and press the test button. The dryer should stop immediately. To resume operation, press the reset button.

In the event the test button does not work properly, return the appliance to a service center or the manufacturer.

## MAINTENANCE

Keep all vents and openings clear of hair, dirt and dust. The exterior of the dryer can be wiped clean with a damp cloth only when switched off and unplugged. Clean filters regularly.

**Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat.** If overheating occurs an automatic safety device will shut off the dryer. If this occurs, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before starting. Make sure the air vents are clean.

**WARNING:** if any malfunction occurs, do not attempt to repair it yourself. This appliance has no user serviceable parts.

**CAUTION:** Never allow the power cord to be pulled, twisted or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur where the cord enters the dryer, causing to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.

This hair dryer has no userserviceable parts. Do not attempt to repair the appliance by yourself.

## STORAGE

When not in use, dryer should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Never wrap the cord around the dryer.** Allow the cord to hang loose and straight from the hang ring.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING, KEEP AWAY FROM WATER.**

**DANGER** - As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off:

- Always unplug dryer immediately after use.
- Do not use dryer while bathing.
- Do not place or store dryer where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop dryer in water, or any other liquids.
- If dryer falls into water, unplug it immediately. **DO NOT REACH INTO THE WATER!**

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- Dryer should never be left unattended when plugged in. Close supervision is necessary when this appliance is used by on or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.

**DO NOT USE ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.** Only use the Bio Ionic Universal Diffuser.

- Never operate this dryer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped in water. Return the dryer to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap cord around the dryer.

- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings might be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert objects into any openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not place dryer on any surface while it is operating.
- While using the appliance keep your hair away from the inlets.
- Do not use with voltage converter.
- Do not use extension cord to operate dryer

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Професионален сешоар

Инструкции за работа/Ръководство за  
безопасност

МОДЕЛ # Z-DRYERGRA

ПАТЕНТОВАНА

ТЕХНОЛОГИЯ

Благодарим за покупката на Bio iONIC Graphene MX Professional Dryer. Със своя мощен, безчетков мотор (1875W), той изсушава косата по-бързо и по-качествено, за да имате най-гладките и блестящи визии. Graphene MX е патентован комплекс от естествени минерали и Графен, интегриран в намотките за най-ефективно провеждане на топлина и генериране на аниони. Това осигурява бързина и мощност при стилизиране и изключителен контрол против нежелано наелектризиране на косата. Естествените минерали от Graphene MX complex проникват в косата, придавайки и блясък и мекота, докато създавате любимата си визия.

## ПОЛЗИ

- Изсушава косата изключително бързо и качествено.
- Контролира безупречно наелектризирането.
- Осигурява цялостно загладяване и блясък.
- Нежно оформя, дори крехките или фини коси.
- Максимално защитава от топлинно увреждане.
- Поддържа и освежава цвета на косата.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.

Този продукт е с 2 години гаранция, която започва да тече от датата на закупуването.



## ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛ	Z-DRYER-GRA
Волтаж	120V
Мощност	1875W
Честота	60Hz
Температурно превключване	Студено - Топло - Горещо
Вариация на мощността	Слабо - Средно - Силно
Дължина на кабела	2.7m
Тежест	0.680 kg
Аксесоари	2 накрайника, защитен калъф



## ПОДДРЪЖКА

Пазете всички вентилационни отвори чисти от косми, мръсотия и прах. Корпусът на сешоара може да се избърсва с влажна кърпа само когато е изключен от контакта. Редовно почиствайте филтрите. Запушени или задръстени отвори за всмукване на въздух ще доведат до прегряване на сешоара. Ако прегрее, автоматичното устройство за безопасност ще изключи сешоара. Ако това се случи, изключете кабела от контакта и оставете сешоара да се охлади за 10 до 15 минути преди да го включите отново. Уверете се, че вентилационните отвори са чисти.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако възникне някаква неизправност, не се опитвайте да я отстраните сами. Този уред няма части, които са предвидени да се обслужват от потребителя.

**ВНИМАНИЕ:** Никога не позволявайте захранващият кабел да бъде дърпан, усукан или силно огънат. Никога не увивайте кабела плътно около сешоара. Ще възникне повреда там, където кабелът влиза в сешоара причинявайки скъсване и късо съединение. Проверявайте често кабела за повреди. Спрете употребата незабавно, ако има видима повреда или ако работи с прекъсвания. Този сешоар няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Не се опитвайте да поправяте уреда сами.

## СЪХРАНЕНИЕ

Когато не се използва, сешоарът трябва да бъде изключен и съхраняван на безопасно и сухо място, далеч от деца. Не увивайте кабела около сешоара. Оставете кабела да виси направо от пръстена за окачване.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрически уреди, особено когато присъстват деца, винаги трябва да се вземат основни предпазни мерки за безопасност, включително следното:

**ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА, ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ВОДА.**

**ОПАСНОСТ** - Както при повечето електрически уреди, електрическите части са електрически проводими дори когато превключвателят е изключен:

- Винаги изключвайте сешоара от контакта веднага след употреба.

Не използвайте сешоара по време на къпане.

- Не поставяйте и не съхранявайте сешоара там, където може да падне или да бъде издърпана във вана или мивка.

- Не поставяйте и не изпускайте сешоара във вода или други течности

- Ако сешоарът падне във вода, незабавно извадете щепсела от контакта. **НЕ БЪРКАЙТЕ ВЪВ ВОДАТА!**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или нараняване на хора:

- Сешоарът никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в контакта. Необходимо е внимателно наблюдение, когато този уред се използва на или в близост деца или лица с определени увреждания.

- Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство.

**НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИСТАВКИ, КОИТО НЕ СА ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ.** Използвайте само универсалния дифузер Bio Ionic.

- Никога не работете с този сешоар, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е бил изпуснат, повреден или изпуснат.

във вода. Върнете сешоарът в сервизен център за преглед и ремонт.

- Дръжте кабела далеч от нагорещени повърхности. Не дърпайте, усуквайте или увивайте кабел около сешоара.

- Никога не блокирайте въздушните отвори на уреда и не го поставяйте върху мека повърхност, като легло или диван, където може въздушните отвори да са блокирани. Пазете въздушните отвори чисти от мъх, косми и др.

- Никога не използвайте докато спите.

- Никога не изпускайте и не вкарвайте предмети във вентилационните отвори.

- Не използвайте на открито и не работете там, където се използват аерозолни (спрей) продукти или където се прилага кислород .

- Не насочвайте горещ въздух към очите или други чувствителни към топлина зони.

- Приставките може да са горещи по време на употреба. Оставете ги да изстинат преди да ги докосвате.

- Не поставяйте сешоарът върху никаква повърхност, докато работи.

- Докато използвате уреда, дръжте косата си далеч от входните отвори.

- Не използвайте с преобразувател на напрежение.

- Не използвайте удължителен кабел за работа със сешоара.

## ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

За повече информация или въпроси:

Бест Брандс ЕООД

гр. София, бул. Цариградско шосе №149

тел. : +359893000999

e-mail: [hello@bestbrandglobal.com](mailto:hello@bestbrandglobal.com)

[www.bestbrandsglobal.com](http://www.bestbrandsglobal.com)

[www.lookperfect.eu](http://www.lookperfect.eu)



## Sèche-cheveux Professionnel

### Mode d'Emploi / Guide de Sécurité

#### MODÈLE #ZDRYERGRA TECHNOLOGIE BREVETÉE

Merci d'avoir acheté le Sèche-cheveux professionnelle BIO IONIC® GrapheneMX™. Avec un moteur brushless de 1875 W, il sèche les cheveux plus rapidement et avec plus de puissance pour les coiffages les plus lisses et les plus brillants.

Infusé dans les bobines, GrapheneMX™ est un complexe exclusif de minéraux naturels et de graphène, le conducteur de chaleur et le générateur d'ions les plus efficaces, qui offrent une puissance de coiffage rapide et un contrôle exceptionnel des frisottis. Les minéraux naturels du complexe GrapheneMX™ pénètrent les cheveux pour un conditionnement, une douceur et une brillance supérieurs lorsque vous créez l'apparence que vous aimez.

### UTILISÉ POUR

- Un séchage rapide
- Un contrôle exceptionnel des frisottis
- Douceur et brillance totales
- Un coiffage doux, même sur les cheveux cassants ou peu fournis
- Une protection ultime contre les dommages causés par la chaleur
- Maintien de la vivacité des couleurs

Assurez-vous de lire ce manuel d'utilisation avant toute utilisation et conservez-le en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ce produit a une garantie de 10 an.



## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

MODÈLE	Z-DRYER-GRA
Tension	120V
Puissance	1875W
Fréquence (Hz)	60Hz
Commutateur de température	Cool - Moyen - Haute
Puissance Commutateur	De - Faible - Haute
Longueur de la corde A.C.	9ft/2.7m
Poids	1.5lbs
Accessories	2 Embout, Poche de Protection

## MODE D'OPERATION

Cet appareil possède une prise polarisée (un cran est plus large que l'autre). Si la prise n'entre pas correctement, inversez la prise. Si elle ne convient pas, contacter un électricien qualifié. N'essayer pas de contourner ce dispositif de sécurité.

Si cet appareil s'éteint, appuyer d'abord sur le bouton de réinitialisation sur **L'INTERRUPTEUR DE CIRCUIT DE FUITE (ALCI)** de l'appareil. Vérifier régulièrement la prise de sécurité pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Brancher l'appareil dans une prise électrique et appuyer sur le bouton de réinitialisation. Le séchoir doit cesser immédiatement. Pour reprendre l'opération, appuyer sur le bouton de réinitialisation. Dans le cas où le bouton de réinitialisation ne fonctionne pas correctement, retourner l'appareil à un centre de service ou au fabricant.

## ENTRETIEN

Gardez toutes les bouches et ouvertures éloignées des cheveux, de la saleté et de la poussière. L'extérieur du séchoir peut être nettoyé avec un chiffon humide uniquement lorsqu'il est éteint et débranché. Nettoyer régulièrement les filtres.

Si les conduits d'admission d'air sont bloqués ou obstrués cela peut entraîner la surchauffe du séchoir. En cas de surchauffe un dispositif de sécurité automatique arrête le séchoir. Si cela se produit, débranchez la corde d'alimentation et laissez le séchoir refroidir pendant 10 à 15 minutes avant l'utilisation. Assurez-vous que les bouches d'aération sont propres.

**AVERTISSEMENT:** En cas de mal fonctionnement, ne tentez pas de réparer vous-même. Ce Appareil n'a aucune pièce réparable par l'utilisateur.

**ATTENTION:** Ne laissez jamais la corde d'alimentation être tirée, tordue ou pliée sévèrement. Ne jamais enrouler le cordon serré autour du séchoir. Des Dégats se produiront ou le cordon rejoint le séchoir, causant une rupture. Inspecter le cordon fréquemment afin de vérifier son état. Cessez d'utiliser immédiatement si il y a des dommages visibles ou si l'unité s'arrête ou fonctionne par intermittence. Ce séchoir n'a aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de réparer vous-même.

## STOCKAGE

Quand le séchoir n'est pas en service, celui-ci doit être débranché et stocké dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants. **N'enroulez jamais la corde autour du séchoir.** Gardez la corde détendue et droite à partir l'anneau.

## INSTRUCTION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en présence d'enfants, doit toujours s'effectuer avec des mesures de sécurité de base, incluant ce qui suit:

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION, GARDER À L'ÉCART DE L'EAU.**

**DANGER:** Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont électriquement de phase même lorsque le commutateur est éteint:

- Débrancher toujours l'appareil après l'emploi.
- Ne pas utiliser en se baignant.
- Ne pas placer ou stocker l'appareil où il peut tomber ou être tiré dans le bain ou l'évier.
- Ne pas placer ou faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débrancher immédiatement.

**NE PAS PRENDRE EN POSSESSION DANS L'EAU!**

**AVERTISSEMENT-** Pour éviter les risques de brûlures, d'électrocution, de feu ou de dommages aux personnes:

- Cet appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance une fois branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou certaines personnes handicapées.
- Utiliser cet appareil seulement selon l'usage prévu comme décrit dans ce manuel. **NE PAS UTILISER LES PIÈCES NON RECOMMANDÉES PAR LE FABRICANT.** Utiliser seulement le diffuseur universel Bio Ionic.
- Ne jamais actionner cet appareil si il possède une corde ou une prise endommagée, si il ne fonctionne pas correctement, ou si il est tombé, a été endommagé, ou si il est tombé dans l'eau.

Renvoyer l'appareil à un centre de service pour réparation.

- Garder la corde loin des surfaces de chauffage. Ne pas tirer, tordre ou enrouler la corde autour du séchoir.
- Ne pas bloquer les ouvertures d'air de l'appareil et ne pas placer sur une surface molle, telle que le lit ou le divan, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Maintenir les ouvertures d'air loin de la poussière, des cheveux, etc...
- Ne jamais employer pendant le sommeil.
- Ne pas laisser tomber ou insérer d'objets dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou près de produits aérosols (jet) ou d'oxygène quand ils sont activés.
- Ne pas diriger l'air chaud vers des yeux ou autres parties sensibles à la chaleur.
- Les éléments peuvent être chauds pendant l'utilisation. Laissez les refroidir avant toute manipulation.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface quand il est en marche.
- Quand vous utilisez l'appareil, gardez les cheveux éloignés des ouvertures.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- Ne pas utiliser une rallonge avec le séchoir.

## GARDER CES INSTRUCTIONS

© 2018 JD BEAUTY GROUP | HAUPPAUGE, NY 11788, USA | [BIOIONIC.COM](http://BIOIONIC.COM) | MADE IN CHINA



/@BIOIONIC

© 2018 J&D BRUSH COMPANY | MANCHESTER LANCASHIRE M40 8BB, ENGLAND